

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Шаг 1

Режем профиль-синхронизатор на необходимую длину.
Длина профиля = внутренняя ширина каркаса – 172 мм.



Шаг 2



Шаг 3

